

ELECTRIC HOIST USER MANUAL



Attention! The electric motor of the crane is not equipped with any overload switch (to avoid unexpected and unwanted restarting). Therefore, if you fail to lift a load, do not insist and let the motor cool down.

MAINTENANCE

- Periodically check the steel cable to make sure it is in good condition.
- Check that the screws securing the supports and the reduction mechanism are securely tightened.
- Check the condition and tightness of the nuts securing the steel cable clamps.
- Periodically check that the engine stop switch and control button are working properly.

GENERAL SAFETY RULES

Warning! Before using this power tool, carefully read the general safety rules below.

1. The sockets must comply with safety regulations. If the sockets are not suitable, they must be checked by a qualified electrician.
2. The socket plug must be grounded and the electrical system must be protected with a magnetothermic fuse.
 - When the machine is running unattended, be careful that children cannot reach it.
 - Do not pull the power cord to remove the plug.
 - The machine must be protected from frost and low temperatures.
3. If the machine cannot lift the load, do not insist on pressing the lift button: this means that the load exceeds the maximum capacity of the machine.
 - The machine must not be disassembled during operation or when connected to power.
 - Do not stand under suspended loads.
4. Before starting work, make sure that the steel cable is wound correctly on the drum and that the pitch is equal to the cable diameter.
5. Respect the maximum load indicated on the crane, not just because there is no hook!
6. Leave at least three turns of cable on the drum so that the cable connection is not under stress.
 - To avoid any danger, do not wind more than 15 m of cable on the drum.
7. If the steel cable is worn, it should only be replaced with a cable with the same characteristics manufactured by us. It can only be found at authorized service centers.
 - Before starting work, check that the switches are in good working order.
8. If the crane stops while lowering a load, it is normal for it to drop a few extra centimeters due to inertia.

Specification	Method of use	Rated volt(V)	Input power (W)	Rated lifting weight (kg)	Lifting speed (m/min)	Lifting height (m)	Qty/CNT (PCS)	Packing dimension (cm)	G.W./N.W. (cm)
HGS-B100-20 PA200	Single-Hook	220/230	510	100	10	12	2	38.5x29.5x24	24/22
	Double-Hook			200	5	6			
HGS-B125-20 PA250	Single-Hook	220/230	550	125	10	12	2	38.5x29.5x24	25/23
	Double-Hook			250	5	6			
HGS-B150-20 PA300	Single-Hook	220/230	600	150	10	12	2	38.5x29.5x24	26/24
	Double-Hook			300	5	6			
HGS-B200-20 PA400	Single-Hook	220/230	850	200	10	12	2	45x32.5x27	35/33
	Double-Hook			400	5	6			
HGS-B250-20 PA500	Single-Hook	220/230	1000	250	10	12	2	45x32.5x27	36/34
	Double-Hook			500	5	6			
HGS-B300-20 PA600	Single-Hook	220/230	1150	300	10	12	2	45x32.5x27	37/35
	Double-Hook			600	5	6			
HGS-B350-20 PA700	Single-Hook	220/230	1200	350	10	12	2	45x32.5x27	38/36
	Double-Hook			700	5	6			
HGS-B400-20 PA800	Single-Hook	220/230	1450	400	10	12	2	45x32.5x27	39/37
	Double-Hook			800	5	6			
HGS-B500-20 PA1000	Single-Hook	220/230	1800	500	10	12	1	56x25x32.5	33/31
	Double-Hook			1000	5	6			
HGS-B600-20 PA1200	Single-Hook	220/230	2100	600	10	12	1	56x25x32.5	34/32
	Double-Hook			1200	5	6			

MANUAL DE UTILIZARE PALAN ELECTRIC



Atenție! Motorul electric al macaralei nu este prevăzut cu niciun întrerupător de suprasarcină (pentru a evita repornirea neașteptată și nedorită). Prin urmare, dacă nu reușiți să ridicați o sarcină, nu insistați și lăsați motorul să se răcească.

ÎNTREȚINERE

- Verificați periodic cablul de oțel să fie în stare bună.
- Verificați ca șuruburile care fixează suporturile și mecanismul de reducere să fie bine strânse.
- Verificați condiția și strângerea piulițelor care fixează clemele cablului de oțel.
- Verificați periodic ca comutatorul de oprire al motorului și butonul de comandă să funcționeze corect.

REGULI GENERALE DE SIGURANȚĂ

Avertisment! Înainte de a folosi acest instrument electric, citiți cu atenție regulile generale de siguranță de mai jos.

1. Prizele trebuie să respecte regulile de siguranță. În cazul în care prizele nu sunt potrivite, acestea trebuie verificate de un electrician calificat.
2. Ștecherul prizei trebuie să fie împământat, iar sistemul electric trebuie să fie protejat cu siguranță magnetotermică.
 - Când mașina funcționează nesupravegheată, fiți atenți ca copiii să nu poată ajunge la ea.
 - Nu trageți cablul electric pentru a scoate ștecherul.
 - Mașina trebuie protejată de îngheț și temperaturi scăzute.
3. Dacă mașina nu poate ridica sarcina, nu insistați apăsând butonul de ridicare: aceasta înseamnă că sarcina depășește capacitatea maximă a mașinii.
 - Mașina nu trebuie demontată în timpul funcționării sau când este conectată la curent.
 - Nu stați sub sarcini suspendate.
4. Înainte de a porni lucrul, asigurați-vă că cablul de oțel este înfășurat corect pe tambur și că pasul este egal cu diametrul cablului.
5. Respectați sarcina maximă indicată pe macarală, nu doar că nu există cârlig!
6. Lăsați cel puțin trei spire de cablu pe tambur, astfel încât conexiunea cablului să nu fie supusă stresului.
 - Pentru a evita orice pericol, nu înfășurați mai mult de 15 m de cablu pe tambur.
7. Dacă cablul de oțel este uzat, acesta trebuie înlocuit numai cu un cablu cu aceleași caracteristici fabricate de noi. Se poate găsi doar la service-urile autorizate.
 - Înainte de a începe lucrul, verificați dacă întrerupătoarele sunt în stare bună de funcționare.
8. Dacă macaraua se oprește în timpul coborârii unei sarcini, este normal ca aceasta să coboare câțiva centimetri în plus din inerție.

Specification	Method of use	Rated volt(V)	Input power (W)	Rated lifting weight (kg)	Lifting speed (m/min)	Lifting height (m)	Qty/CNT (PCS)	Packing dimension (cm)	G.W./N.W. (cm)
HGS-B100-20 PA200	Single-Hook	220/230	510	100	10	12	2	38.5x29.5x24	24/22
	Double-Hook			200	5	6			
HGS-B125-20 PA250	Single-Hook	220/230	550	125	10	12	2	38.5x29.5x24	25/23
	Double-Hook			250	5	6			
HGS-B150-20 PA300	Single-Hook	220/230	600	150	10	12	2	38.5x29.5x24	26/24
	Double-Hook			300	5	6			
HGS-B200-20 PA400	Single-Hook	220/230	850	200	10	12	2	45x32.5x27	35/33
	Double-Hook			400	5	6			
HGS-B250-20 PA500	Single-Hook	220/230	1000	250	10	12	2	45x32.5x27	36/34
	Double-Hook			500	5	6			
HGS-B300-20 PA600	Single-Hook	220/230	1150	300	10	12	2	45x32.5x27	37/35
	Double-Hook			600	5	6			
HGS-B350-20 PA700	Single-Hook	220/230	1200	350	10	12	2	45x32.5x27	38/36
	Double-Hook			700	5	6			
HGS-B400-20 PA800	Single-Hook	220/230	1450	400	10	12	2	45x32.5x27	39/37
	Double-Hook			800	5	6			
HGS-B500-20 PA1000	Single-Hook	220/230	1800	500	10	12	1	56x25x32.5	33/31
	Double-Hook			1000	5	6			
HGS-B600-20 PA1200	Single-Hook	220/230	2100	600	10	12	1	56x25x32.5	34/32
	Double-Hook			1200	5	6			

ELEKTROMOS EMELŐ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV



Figyelem! A daru villanymotorja nincs felszerelve túlterhelés-kapcsolóval (a váratlan és nem kívánt újraindítás elkerülése érdekében). Ezért, ha nem sikerül felemelni a terhet, ne erőltesse, és hagyja lehűlni a motort.

KARBANTARTÁS

- Rendszeresen ellenőrizze az acélkábelt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy jó állapotban van.
- Ellenőrizze, hogy a tartókat és a redukciós mechanizmust rögzítő csavarok biztonságosan meg vannak-e húzva.
- Ellenőrizze az acélkábel-bilincseket rögzítő anyák állapotát és szorosságát.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a motorleállító kapcsoló és a vezérlőgomb megfelelően működik-e.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

Figyelmeztetés! A szerszám használata előtt figyelmesen olvassa el az alábbi általános biztonsági szabályokat.

1. A konnektoroknak meg kell felelniük a biztonsági előírásoknak. Ha a konnektorok nem megfelelőek, azokat szakképzett villanszerelővel kell ellenőriztetni.
2. A csatlakozóaljzatnak földeltnek kell lennie, és az elektromos rendszert magnetotermikus biztosítékkal kell védeni.
 - Amikor a gép felügyelet nélkül működik, ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne férhessenek hozzá.
 - Ne a tápkábelt húzza a csatlakozódugó kihúzásához.
 - A gépet védeni kell a fagytól és az alacsony hőmérséklettől.
3. Ha a gép nem tudja felemelni a terhet, ne ragaszkodjon az emelőgomb megnyomásához: ez azt jelenti, hogy a teher meghaladja a gép maximális kapacitását.
 - A gépet működés közben vagy áram alá helyezés után tilos szétszerelni.
 - Ne álljon függő terhek alá.
4. A munka megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy az acélkábel megfelelően van feltekerve a dobra, és hogy a menetemelkedés megegyezik a kábel átmérőjével.
5. Tartsd be a darun feltüntetett maximális terhelést, ne csak azért, mert nincs horog!
6. Hagyjon legalább három menetnyi kábelt a dobon, hogy a kábelcsatlakozás ne legyen feszültség alatt.
 - A veszélyek elkerülése érdekében ne tekerjen 15 méternél több kábelt a dobra.
7. Ha az acélkábel elkopott, csak általunk gyártott, azonos tulajdonságokkal rendelkező kábellel cserélje ki. Ilyen kábelt csak hivatalos szervizközpontokban lehet beszerezni.
 - A munka megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a kapcsolók megfelelően működnek-e.
8. Ha a daru teher leengedése közben megáll, normális, ha a tehetetlenség miatt néhány centimétert lejjebb esik.

Specification	Method of use	Rated volt(V)	Input power (W)	Rated lifting weight (kg)	Lifting speed (m/min)	Lifting height (m)	Qty/CNT (PCS)	Packing dimension (cm)	G.W./N.W. (cm)
HGS-B100-20 PA200	Single-Hook	220/230	510	100	10	12	2	38.5x29.5x24	24/22
	Double-Hook			200	5	6			
HGS-B125-20 PA250	Single-Hook	220/230	550	125	10	12	2	38.5x29.5x24	25/23
	Double-Hook			250	5	6			
HGS-B150-20 PA300	Single-Hook	220/230	600	150	10	12	2	38.5x29.5x24	26/24
	Double-Hook			300	5	6			
HGS-B200-20 PA400	Single-Hook	220/230	850	200	10	12	2	45x32.5x27	35/33
	Double-Hook			400	5	6			
HGS-B250-20 PA500	Single-Hook	220/230	1000	250	10	12	2	45x32.5x27	36/34
	Double-Hook			500	5	6			
HGS-B300-20 PA600	Single-Hook	220/230	1150	300	10	12	2	45x32.5x27	37/35
	Double-Hook			600	5	6			
HGS-B350-20 PA700	Single-Hook	220/230	1200	350	10	12	2	45x32.5x27	38/36
	Double-Hook			700	5	6			
HGS-B400-20 PA800	Single-Hook	220/230	1450	400	10	12	2	45x32.5x27	39/37
	Double-Hook			800	5	6			
HGS-B500-20 PA1000	Single-Hook	220/230	1800	500	10	12	1	56x25x32.5	33/31
	Double-Hook			1000	5	6			
HGS-B600-20 PA1200	Single-Hook	220/230	2100	600	10	12	1	56x25x32.5	34/32
	Double-Hook			1200	5	6			

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТЕЛФЕР



Внимание! Електрическият мотор на крана не е оборудван с предпазител за претоварване (за да се избегне неочаквано и нежелано рестартиране). Следователно, ако не успеете да повдигнете товар, не настоявайте и оставете мотора да се охлади.

ПОДДРЪЖКА

- Периодично проверявайте стоманеното въже, за да се уверите, че е в добро състояние.
- Проверете дали винтовете, закрепващи опорите и редукионния механизъм, са здраво затегнати.
- Проверете състоянието и стегнатостта на гайките, закрепващи скобите на стоманения кабел.
- Периодично проверявайте дали превключвателят за спиране на двигателя и бутонът за управление работят правилно.

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Внимание! Преди да използвате този електроинструмент, внимателно прочетете общите правила за безопасност по-долу.

1. Контактите трябва да отговарят на правилата за безопасност.
Ако контактите не са подходящи, те трябва да бъдат проверени от квалифициран електротехник.
2. Щепселът на контакта трябва да бъде заземен, а електрическата система трябва да бъде защитена с магнитотермичен предпазител.
 - Когато машината работи без надзор, внимавайте децата да не могат да я достигнат.
 - Не дърпайте захранващия кабел, за да извадите щепсела от контакта.
 - Машината трябва да бъде защитена от замръзване и ниски температури.
3. Ако машината не може да повдигне товара, не настоявайте да натискате бутона за повдигане: това означава, че товарът надвишава максималната товароносимост на машината.
 - Машината не трябва да се разглобява по време на работа или когато е свързана към захранването.
 - Не стойте под висящи товари.
4. Преди да започнете работа, уверете се, че стоманеният кабел е правилно навит на барабана и че стъпката е равна на диаметъра на кабела.
5. Спазвайте максималното натоварване, посочено на крана, не само защото няма кука!
6. Оставете поне три навивки на кабела на барабана, така че кабелната връзка да не е под напрежение.
 - За да избегнете всякаква опасност, не навивайте повече от 15 м кабел на барабана.
7. Ако стоманеното въже е износено, то трябва да се смени само с въже със същите характеристики, произведено от нас. То може да се намери само в оторизирани сервизни центрове.
 - Преди да започнете работа, проверете дали превключвателите са в добро работно състояние.
8. Ако кранът спре, докато спуска товар, е нормално той да падне с няколко допълнителни сантиметра поради инерция.

Specification	Method of use	Rated volt(V)	Input power (W)	Rated lifting weight (kg)	Lifting speed (m/min)	Lifting height (m)	Qty/CNT (PCS)	Packing dimension (cm)	G.W./N.W. (cm)
HGS-B100-20 PA200	Single-Hook	220/230	510	100	10	12	2	38.5x29.5x24	24/22
	Double-Hook			200	5	6			
HGS-B125-20 PA250	Single-Hook	220/230	550	125	10	12	2	38.5x29.5x24	25/23
	Double-Hook			250	5	6			
HGS-B150-20 PA300	Single-Hook	220/230	600	150	10	12	2	38.5x29.5x24	26/24
	Double-Hook			300	5	6			
HGS-B200-20 PA400	Single-Hook	220/230	850	200	10	12	2	45x32.5x27	35/33
	Double-Hook			400	5	6			
HGS-B250-20 PA500	Single-Hook	220/230	1000	250	10	12	2	45x32.5x27	36/34
	Double-Hook			500	5	6			
HGS-B300-20 PA600	Single-Hook	220/230	1150	300	10	12	2	45x32.5x27	37/35
	Double-Hook			600	5	6			
HGS-B350-20 PA700	Single-Hook	220/230	1200	350	10	12	2	45x32.5x27	38/36
	Double-Hook			700	5	6			
HGS-B400-20 PA800	Single-Hook	220/230	1450	400	10	12	2	45x32.5x27	39/37
	Double-Hook			800	5	6			
HGS-B500-20 PA1000	Single-Hook	220/230	1800	500	10	12	1	56x25x32.5	33/31
	Double-Hook			1000	5	6			
HGS-B600-20 PA1200	Single-Hook	220/230	2100	600	10	12	1	56x25x32.5	34/32
	Double-Hook			1200	5	6			

MANUAL DEL USUARIO POLIPASTO ELÉCTRICO



¡Atención! El motor eléctrico del polipasto no dispone de un interruptor de sobrecarga que evite reinicios automáticos inesperados. Por lo tanto, si el polipasto no logra levantar la carga, no continúe forzando el motor. Detenga la operación y permita que el motor se enfríe antes de intentar nuevamente

MANTENIMIENTO

- Cable de acero: Revise regularmente el cable de acero para asegurarse de que se encuentra en buen estado, sin desgastes, deformaciones ni daños.
- Soportes y mecanismo de reducción: Verifique que los tornillos que fijan los soportes y el mecanismo de reducción estén correctamente apretados.
- Abrazaderas del cable: Compruebe el estado y apriete de las tuercas que sujetan las abrazaderas del cable de acero.
- Sistema de control: Asegúrese periódicamente de que el interruptor de parada del motor y el botón de control funcionan correctamente antes de cada uso.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

¡Advertencia! Antes de utilizar esta herramienta eléctrica, lea detenidamente las normas generales de seguridad que figuran a continuación.

1. Conexión eléctrica:

- Los enchufes deben cumplir con las normas de seguridad vigentes. Si no son adecuados, deben ser revisados por un electricista cualificado.
- El enchufe debe estar conectado a tierra y el sistema eléctrico protegido con un fusible magnetotérmico.
- No desconecte el enchufe tirando del cable de alimentación.

2. Supervisión y entorno:

- No deje la máquina funcionando sin supervisión; asegúrese de que los niños no puedan acercarse.
- Proteja la máquina de heladas y bajas temperaturas.
- No se coloque debajo de cargas suspendidas.

3. Uso correcto:

- Si la máquina no puede levantar la carga, no insista en pulsar el botón de elevación, esto indica que la carga supera la capacidad máxima.
- Nunca desmonte la máquina mientras esté conectada a la corriente o en funcionamiento.
- Respete siempre la carga máxima indicada en la grúa, aunque no tenga gancho.

4. Cable de acero:

- Antes de usar la máquina, compruebe que el cable de acero esté enrollado correctamente en el tambor y que el paso sea el adecuado según su diámetro.
- Deje al menos tres vueltas de cable en el tambor para que la conexión del cable no esté sometida a tensión.
- Para evitar riesgos, no enrolle más de 15 metros de cable en el tambor.
- Si el cable de acero está desgastado, reemplácelo únicamente por un cable con las mismas características suministrado por el fabricante. Este cable solo se consigue en centros de servicio autorizados.

5. Interruptores y funcionamiento

- Antes de comenzar a trabajar, compruebe que todos los interruptores funcionen correctamente.
- Si la grúa se detiene mientras baja una carga, es normal que esta descienda unos centímetros más debido a la inercia.

Specification	Method of use	Rated volt(V)	Input power (W)	Rated lifting weight (kg)	Lifting speed (m/min)	Lifting height (m)	Qty/CNT (PCS)	Packing dimension (cm)	G.W./N.W. (cm)
HGS-B100-20 PA200	Single-Hook	220/230	510	100	10	12	2	38.5x29.5x24	24/22
	Double-Hook			200	5	6			
HGS-B125-20 PA250	Single-Hook	220/230	550	125	10	12	2	38.5x29.5x24	25/23
	Double-Hook			250	5	6			
HGS-B150-20 PA300	Single-Hook	220/230	600	150	10	12	2	38.5x29.5x24	26/24
	Double-Hook			300	5	6			
HGS-B200-20 PA400	Single-Hook	220/230	850	200	10	12	2	45x32.5x27	35/33
	Double-Hook			400	5	6			
HGS-B250-20 PA500	Single-Hook	220/230	1000	250	10	12	2	45x32.5x27	36/34
	Double-Hook			500	5	6			
HGS-B300-20 PA600	Single-Hook	220/230	1150	300	10	12	2	45x32.5x27	37/35
	Double-Hook			600	5	6			
HGS-B350-20 PA700	Single-Hook	220/230	1200	350	10	12	2	45x32.5x27	38/36
	Double-Hook			700	5	6			
HGS-B400-20 PA800	Single-Hook	220/230	1450	400	10	12	2	45x32.5x27	39/37
	Double-Hook			800	5	6			
HGS-B500-20 PA1000	Single-Hook	220/230	1800	500	10	12	1	56x25x32.5	33/31
	Double-Hook			1000	5	6			
HGS-B600-20 PA1200	Single-Hook	220/230	2100	600	10	12	1	56x25x32.5	34/32
	Double-Hook			1200	5	6			

BENUTZERHANDBUCH FÜR ELEKTRISCHE HEBEZEUG



Achtung! Der Elektromotor des Krans verfügt über keinen Überlastschutz (um ein unerwartetes und ungewolltes Wiederanlaufen zu vermeiden). Sollten Sie also eine Last nicht heben können, versuchen Sie nicht weiter und lassen Sie den Motor abkühlen.

WARTUNG

- Das Stahlseil sollte regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass es sich in einem guten Zustand befindet.
- Prüfen Sie, ob die Schrauben, mit denen die Halterungen und der Reduktionsmechanismus befestigt sind, fest angezogen sind.
- Prüfen Sie den Zustand und den festen Sitz der Muttern, mit denen die Stahlseilklemmen befestigt sind.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Motorstoppschalter und der Bedienknopf ordnungsgemäß funktionieren.

ALLGEMEINE SICHERHEITSREGELN

Achtung! Lesen Sie vor der Benutzung dieses Elektrowerkzeugs die nachfolgenden allgemeinen Sicherheitsregeln sorgfältig durch.

1. Die Steckdosen müssen den Sicherheitsbestimmungen entsprechen. Sollten die Steckdosen nicht geeignet sein, müssen sie von einem qualifizierten Elektriker überprüft werden.
2. Der Steckdosenstecker muss geerdet sein und die elektrische Anlage muss mit einer magnetothermischen Sicherung geschützt sein.
 - Wenn die Maschine unbeaufsichtigt läuft, achten Sie darauf, dass Kinder sie nicht erreichen können.
 - Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um den Stecker zu entfernen.
 - Die Maschine muss vor Frost und niedrigen Temperaturen geschützt werden.
3. Wenn die Maschine die Last nicht heben kann, drücken Sie nicht unbedingt den Hebeknopf: Dies bedeutet, dass die Last die maximale Tragfähigkeit der Maschine überschreitet.
 - Die Maschine darf weder während des Betriebs noch bei angeschlossener Stromversorgung auseinandergenommen werden.
 - Stellen Sie sich nicht unter hängende Lasten.
4. Vor Beginn der Arbeiten ist sicherzustellen, dass das Stahlseil korrekt auf die Trommel gewickelt ist und dass die Steigung dem Seildurchmesser entspricht.
5. Beachten Sie die auf dem Kran angegebene maximale Traglast, nicht nur weil kein Haken vorhanden ist!
6. Lassen Sie mindestens drei Kabelwindungen auf der Trommel, damit die Kabelverbindung nicht unter Spannung steht.
 - Um jegliche Gefahren zu vermeiden, wickeln Sie nicht mehr als 15 m Kabel auf die Trommel.
7. Ist das Stahlseil verschlissen, darf es nur durch ein von uns hergestelltes Seil mit denselben Eigenschaften ersetzt werden. Dieses ist ausschließlich in autorisierten Servicezentren erhältlich.
 - Vor Beginn der Arbeiten prüfen Sie, ob die Schalter einwandfrei funktionieren.
8. Wenn der Kran beim Absenken einer Last stoppt, ist es normal, dass diese aufgrund der Trägheit noch einige Zentimeter weiter absinkt.

Specification	Method of use	Rated volt(V)	Input power (W)	Rated lifting weight (kg)	Lifting speed (m/min)	Lifting height (m)	Qty/CNT (PCS)	Packing dimension (cm)	G.W./N.W. (cm)
HGS-B100-20 PA200	Single-Hook	220/230	510	100	10	12	2	38.5x29.5x24	24/22
	Double-Hook			200	5	6			
HGS-B125-20 PA250	Single-Hook	220/230	550	125	10	12	2	38.5x29.5x24	25/23
	Double-Hook			250	5	6			
HGS-B150-20 PA300	Single-Hook	220/230	600	150	10	12	2	38.5x29.5x24	26/24
	Double-Hook			300	5	6			
HGS-B200-20 PA400	Single-Hook	220/230	850	200	10	12	2	45x32.5x27	35/33
	Double-Hook			400	5	6			
HGS-B250-20 PA500	Single-Hook	220/230	1000	250	10	12	2	45x32.5x27	36/34
	Double-Hook			500	5	6			
HGS-B300-20 PA600	Single-Hook	220/230	1150	300	10	12	2	45x32.5x27	37/35
	Double-Hook			600	5	6			
HGS-B350-20 PA700	Single-Hook	220/230	1200	350	10	12	2	45x32.5x27	38/36
	Double-Hook			700	5	6			
HGS-B400-20 PA800	Single-Hook	220/230	1450	400	10	12	2	45x32.5x27	39/37
	Double-Hook			800	5	6			
HGS-B500-20 PA1000	Single-Hook	220/230	1800	500	10	12	1	56x25x32.5	33/31
	Double-Hook			1000	5	6			
HGS-B600-20 PA1200	Single-Hook	220/230	2100	600	10	12	1	56x25x32.5	34/32
	Double-Hook			1200	5	6			