

Pașii de instalare Unicom

A. Deschide cutia cu componente

Deschide ambalajul sau cutia care conține componentele Unicom.



B. Instalează bara de susținere

Ține bara de susținere sprijinită de cadru, pe peretele frontal sau posterior, pentru a pregăti suportul structural.



C. Deschide camera de legătură

Desfă sau deschide modulul de legătură care conectează camerele Unicom între ele.



D. Apropie camerele Unicom

Mută camerele Unicom una către cealaltă pentru a le alinia și a le conecta.



E. Conectează și pliază camerele (mai întâi din interior)

Asamblează camerele Unicom împreună. Începe pliarea din interior.

Notă: Asigură-te că partea pliată a cartonului este introdusă în spațiul dintre placa superioară a tavanului și structura metalică.



F. Taie și fixează pliurile frontale și posterioare superioare

Pliază secțiunile superioare ale pereților frontal și posterior. Folosește o foarfecă pentru a le ajusta astfel încât să se potrivească ușor în partea superioară.





G. Aplică adeziv pe îmbinări

După ce toate părțile pliate sunt instalate, aplică adeziv pe îmbinări pentru a fixa structura.



H. Etanșează toate spațiile

- Folosește **spumă adezivă** pentru a umple golurile de la exteriorul containerului.
- Apoi aplică **adeziv structural** peste spumă pentru etanșare.
- Pe pereții frontal și posterior, aplică mai întâi **spumă adezivă**, apoi **adeziv structural**.

Unicom installation steps

1. Open the box between the Unicom



2. Hold the support rod against the frame on the front or rear wall



3. The connecting room is opened



4. Unicom rooms move closer together



5. Put together the Unicom rooms and fold them from the inside first (the position of the folded card is stuck in the gap between the top ceiling tile and the steel)



6. Upper front and rear folds (the front and rear folds need to be trimmed with scissors so that they can be easily stuck at the top)





7. After all the folded parts are installed, start to glue the joints



8. Remember to send foam glue to fill the gaps on the outside of the container, and apply structural glue to seal it. The front and rear walls also apply foam glue first and then apply structural glue.

Unicom telepítési lépései

A. Nyisd ki az alkatrészeket tartalmazó dobozt

Nyisd ki a csomagolást vagy a dobozt, amely a Unicom alkatrészeit tartalmazza.



B. Szereld fel a tartórudat

Tartsd a tartórudat a kerethez támasztva, az elülső vagy hátsó falra, hogy előkészítsd a tartószerkezetet.



C. Nyisd ki a csatlakozóegységet

Csavard le vagy nyisd ki a csatlakozó modult, amely összeköti az Unicom egységeket egymással.



D. Közelítsd egymáshoz az Unicom egységeket

Mozgasd az Unicom egységeket egymás felé, hogy igazítsd és összekapcsold őket.



E. Csatlakoztasd és hajtsd össze az egységeket (először belülről)

Szereld össze az Unicom egységeket. A hajtogatást belülről kezd el.

Megjegyzés: Győződj meg róla, hogy a karton hajtott része be van illesztve a mennyezeti felső lap és a fémváz közötti részbe.



F. Vágd le és rögzítsd az elülső és hátsó felső hajtásokat

Hajtsd be az elülső és hátsó falak felső részeit. Használd ollót a méretre igazításhoz, hogy könnyen illeszkedjenek a felső részbe.



G. Ragasztót vigyél fel az illesztésekre

Miután minden hajtott elem a helyére került, vigyél fel ragasztót az illesztésekre a szerkezet rögzítéséhez.



H. Tömítsd le az összes rést

Használj ragasztóhabot a konténer külső részén lévő rések kitöltésére. Ezután vigyél fel szerkezeti ragasztót a habrétegre a tömítéshez. Az elülső és hátsó falakon először ragasztóhabot, majd szerkezeti ragasztót alkalmazz.

Стъпки за инсталиране на Unicom

А. Отворете кутията с компонентите

Отворете опаковката или кутията, която съдържа компонентите на Unicom.



Б. Монтирайте опорната греда

Дръжте опорната греда опряна на рамката, на предната или задната стена, за да подготвите структурната опора.



В. Отворете свързващата камера

Развийте или отворете свързващия модул, който свързва камерите на Unicom една с друга.



Г. Доближете камерите Unicom

Преместете камерите Unicom една към друга, за да ги подравните и свържете.



Д. Свържете и сгънете камерите (първо отвътре)

Сглобете камерите Unicom заедно. Започнете сгъването отвътре. Забележка: Уверете се, че сгънатата част на картона е поставена в пространството между горната таванна плоча и металната конструкция.



Е. Изрежете и закрепете горните предни и задни сгъвки

Сгънете горните части на предната и задната стена. Използвайте ножица, за да ги нагодите така, че да паснат лесно в горната част.





Ж. Нанесете лепило върху съединенията

След като всички сгъваеми части са монтирани, нанесете лепило върху съединенията, за да закрепите конструкцията.



З. Уплътнете всички отвори

Използвайте лепяща пяна, за да запълните празнините от външната страна на контейнера.

След това нанесете конструктивно лепило върху пяната за допълнително уплътняване.

На предната и задната стена първо нанесете лепяща пяна, а след това конструктивно лепило.

Pasos para la instalación de Unicom

A. Abre la caja con los componentes

Abre el embalaje o la caja que contiene los componentes de Unicom.



B. Instala la barra de soporte

Sujeta la barra de soporte contra el marco, en la pared frontal o posterior, para preparar el soporte estructural.



C. Abre la cámara de conexión

Desmonta o abre el módulo de conexión que une las cámaras Unicom entre sí.



D. Acerca las cámaras Unicom

Mueve las cámaras Unicom una hacia la otra para alinearlas y conectarlas.



E. Conecta y pliega las cámaras (primero desde el interior)

Ensambla las cámaras Unicom entre sí. Comienza el plegado desde el interior.

Nota: Asegúrate de que la parte plegada del cartón esté insertada en el espacio entre la placa superior del techo y la estructura metálica..



F. Corta y fija los pliegues superiores frontales y traseros

Pliega las secciones superiores de las paredes frontal y trasera. Usa unas tijeras para ajustarlas de modo que encajen fácilmente en la parte superior.





G. Aplica adhesivo en las uniones

Después de instalar todas las partes plegadas, aplica adhesivo en las uniones para fijar la estructura.



H. Sella todos los espacios

Usa espuma adhesiva para rellenar los huecos en el exterior del contenedor.

Luego, aplica adhesivo estructural sobre la espuma para asegurar el sellado.

En las paredes frontal y trasera, aplica primero la espuma adhesiva y después el adhesivo estructural.

